




1. Montera startgrind!

Startgrinden är alltid igång.
Aktiverar chipet vid start, ej avslutade tider
nollställs och chipet aktiveras på nytt
automatiskt vid nästa start.

(Innehåller ej uppladdningsbara batterier, behövs bytas
ibland)



2. Montera målet, tänk på att ha ett smalt mål. 1,5 – 2 meter brett.



Starta målet genom att hålla ON intryckt ett tag.

OBS, kolla så målet står som "Finish", funktion bytes
med ett enkelt knapptryck på "ON".

(Innehåller ej uppladdningsbara batterier, behövs bytas ibland)



Relay Coch och Display behöver bara
startas för att fungera.

Man kan ladda ner tider från RelayCoach
via app till mobilen. Max 10 m ifrån,
Bluetooth.

**Relay Coach och Display laddas med
medföljda laddare!**